

FAST CHARGE

# 急速充電

## Compact Adapter

USB-A×2ポート コンパクトアダプタ

### 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠に有難うございます。ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。また、本書をお読みになったら後は大切に保管してください。

本製品を使用するお客様や、他の人への危害や財産の損害を未然に防ぐ為に守っていただきたい事項を示しています。安全に正しくお使いいただく為に、重要な内容を記載しています。以下の内容をよくお読みになり、記載事項をお守りください。内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

#### ⚠ 危険 ⚠

- ・高温になる場所での使用や放置はしないでください。
- ・水場や濡れた手で使用しないでください。

#### ⚠ 警告 ⚠

- ・本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- ・指定以外の電源電圧では使用しないでください。
- ・分解・修理・改造はしないでください。
- ・本製品は防水性能を有しておりません。水や液体などがかからない場所で使用してください。
- ・重いものをのせる、落下させる、投げるなど強い衝撃を与えないでください。
- ・ご使用前に接続部分に埃や異物が無いかをご確認ください。ございましたら、埃や異物は乾いた布でよく拭き取ってください。
- ・コンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください
- ・お掃除の際は、コンセントから必ず本製品を抜いてください。
- ・本製品はACタップ等の製品を接続したタコ足配線状態で使用しないでください。
- ・煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから本製品を抜いてください。

#### ⚠ 注意 ⚠

- ・本製品は周囲温度 0～+40℃、湿度 80%以下でご使用ください。
- ・埃や振動の多い場所では使用しないでください。
- ・掃除時に強い力を加えて電源プラグや充電端子を変形させないでください。
- ・汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。アルコールや水分等を用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- ・本製品を接続する際は、本製品のコネクタの形状を確認し、正しい向きで行ってください。誤って接続すると、破損・故障の原因となります。
- ・おお客様がご使用になる場合は、必ず保護者の管理のもと、行ってください。
- ・ご使用にならないときは、本製品をコンセントから抜いてください。
- ・電源プラグや充電端子が痛んでいたり、コンセント等の差込口がゆるい時は使用しないでください。
- ・合計1400W以下でご使用ください。

#### 【保証規定】

- ・本紙が保証書となります。保証期間はご購入されてから6ヶ月です。
- ・故障時にはお買い上げ時のレシートと本紙が必要となります。大切に保管ください。
- ・保証は日本国内のみ有効です。

#### ※以下の場合には保証対象外となります※

- ・本製品とレシートと本紙をご提示いただけない場合。
- ・本製品が落雷、火災、地震や災害等により故障、若しくは破損した場合。
- ・本製品に改造・分解・修理等があった場合。
- ・外部から強い衝撃が生じて故障、若しくは破損した場合。
- ・一般家庭内の使用環境以外で使用された場合。
- ・本製品がお客様の過ち、間違いによる使用にて故障、若しくは破損した場合。